

Pro-mat

Aansluiten thermostaat

De aansluiting van de **Pro-mat thermostaat** dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkend installateur en conform de NEN 1010 voorschriften. Schakel vóór montage of demontage altijd de spanning uit in de meterkast.

Aansluitschema Pro-mat thermostaat:

- **Poort 1:** L (fase) – voeding (bruin)
- **Poort 2:** N (nul) – voeding (blauw)
- **Poort 3:** N1 (nul) van de vloerverwarmingsmat
- **Poort 4:** L1 (fase) van de vloerverwarmingsmat

Vloersensor:

- De twee sensorpoorten zijn bestemd voor de vloersensor
- De polariteit is niet van belang
- Beide sensordraden dienen elk in één afzonderlijk sensorpoortje te worden aangesloten

Aarde:

- De aarde van de vloerverwarmingsmat wordt **niet** op de thermostaat aangesloten
- Verbind de aarde van de verwarmingsmat rechtstreeks met de aarde in de inbouwdoos

Controleer na aansluiting alle verbindingen zorgvuldig voordat de thermostaat wordt gemonteerd en het systeem onder spanning wordt gezet.